



Програмируем брояч SM 326

Описание

Програмируемый 4-разрядный брояч SM326 предназначен для контроля и управления на производственных процессах, связанных с отсчетом на заданный брой единицы изделия или объекта.

Броячът може да работи в режиме Up или Down с прескалер на броячния вход, като управлението му се осъществява посредством два цифрови входа. Входовете могат да се конфигурират като NPN или PNP тип. Първият вход е броячен, а вторият е нулиращ или задава посоката на броене в зависимост от избраната конфигурация. SM326 има вграден сериен канал RS485 за комуникация и може да работи в мрежа. С SM326 и приложен софтуер COUNTER може да се изгради система свързана със следене, архивиране и контрол.

При програмирането на брояча се задават следните параметри: Контролен брой (SP), посока на броене, конфигуриране на изхода, стойност на цифровия филтър, стойност на входящия прескалер и сериен номер на уреда в мрежа.

При вътрешно захранване на входовете SM326 осигурява +24Vdc за захранване на външни датчици или други входни устройства.

SM326 се предлага в пластмасова кутия 48x48mm в комплект със скоби за самостоятелно закрепване върху лицев панел.

Лицев панел

Индикатор за вход 1

Индикатор на брояча

Индикатор за вход 2


Индикатор за изхода

Индикатор на заданието

Бутон увеличаване

Бутон намаляване

Този бутон се използва за промяна на заданието или като бутон ОК при промяна параметрите на брояча



Технически параметри

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	220Vac +/-15% 50/60 Hz; или 24Vdc; или 85-265Vac 50-60Hz
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ	< 3,0VA
ОБХВАТ	0 - 9999
МАКСИМАЛНА ЧЕСТОТА	
СТОЙНОСТ НА ПАРАМЕТЪРА ЗА ЦИФРОВИЯ ФИЛТЪР	МАКСИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ВХОДНИТЕ СИГНАЛИ
1	11500 Hz
2	10150 Hz
3	10015 Hz
4	2001,5 Hz
ВХОДОВЕ ЗА БРОЯЧА	
Вход	Тип на входа
1	In 1 - Up-DownЦифров 14 до 30 VDC NPN / PNP
2	In 2 - Reset/DirectionЦифров 14 до 30 VDC NPN / PNP
ИЗХОД	
1	Релеен 5A/250Vac NO+NC или 24Vdc за SSR; 3A/24Vdc MOSFET или 1A/250Vac симисторен
ИНТЕРФЕЙС	
RS485 с пълно галванично разделяне	
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ	
1	Темп. на работа0 - +50 °C
2	Темп. на съхранение-20 - +85 °C
3	Влажност0 - 90 % без конденз
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP60/IP20 преден/заднен панел
МЕХАНИЧНИ ПАРАМЕТРИ	
1	Размери, mmW48xH48xD95 или W48xH48xD102
2	Тегло, g280 (с опаковката)

Параметри

Conf

Параметър за конфигуриране режима на работа - от 0 до 8

Out

Параметър за конфигуриране на изхода:
0 - изхода се включва при достигане на броячът на зададената стойност SP.
1 - при достигане на брояча на SP изхода се превключва, а броячът нулира.

InP

Задава типа на входа NPN или PNP

FiLT

Параметър на цифровия филтър на входния сигнал. Задава минималното време на входния сигнал 0 - 250 ms, след което се приема за валиден.


Sn

Сериен номер в мрежа 0 - 99

PrES


Параметър за задаване коефициента на прескалера - от 1 до 250.

Задаване на стойностите за управление




Програмируем брояч SM 326

Задаване на параметри




Задаване на параметри



Програмируем брояч SM 326


Нулиране на брояча от бутоните




Превключване на изхода от бутоните

Внимание: Превключването на изхода от бутоните е възможно когато параметър OUT=1.

Включване на изхода




Изключване на изхода



Прескалер на брояча


При стойност на прескалера $PrES = 1$, брояча отброява всеки импулс на входа In1. Пример за работа на брояча при прескалер различен от единица:




Програмируем брояч SM 326

Режими на работа на брояча


CONFIG = 0 OUT=0




CONFIG = 3 OUT=0




CONFIG = 6 OUT=0




CONFIG = 0 OUT=1




CONFIG = 3 OUT=1




CONFIG = 6 OUT=1




CONFIG = 1 OUT=0




CONFIG = 4 OUT=0




CONFIG = 7 OUT=0




CONFIG = 1 OUT=1




CONFIG = 4 OUT=1




CONFIG = 7 OUT=1




CONFIG = 2 OUT=0




CONFIG = 5 OUT=0




CONFIG = 8 OUT=0




CONFIG = 2 OUT=1



CONFIG = 5 OUT=1



CONFIG = 8 OUT=1



Програмируем брояч SM 326


Обмен на данни между SM326 (SLAVE) и MASTER устройство .

1. КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ: 9600 bps, half duplex, 8 bit, 1stop bit, no pariti.

Управлявящото устройство (MASTER) изпраща номера на входно-изходния модул и команда. Командите са четири:


- A - четене на тотализиращ брояч.
- B - четене на работния брояч.
- C - нулиране на тотализиращия брояч.
- D - нулиране на работния брояч.
- I - четене тип на уреда.

2. ПРОТОКОЛ ЗА ОБМЕН:




Програмируем брояч SM 326


Схема на свързване




ВХОДОВЕ С ВЪТРЕШНО ЗАХРАНВАНЕ




ВХОДОВЕ С ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ



Габаритни размери, мм



Размери на отвора за монтиране, мм



Код на изделието

SM326 - [] - [] - [] - [] - [] - []

ДИСПЛЕЙ

RR - 2 x 0,28" 4 цифрови червени дисплеи
GG - 2 x 0,28" 4 цифрови зелени дисплеи
RG - 0,28" 4 цифрови червен и зелен дисплеи

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

1 - Terminal Blocks (неразглобяеми)
2 - Multi-Connector-Systems (разглобяеми)

ИНТЕРФЕЙС

0 - без мрежа
1 - RS485 - с външно захранване (7 - 18V/dc)
(гальванично разделени)
2 - RS485 - с вътрешно захранване

ИЗХОДИ

1 - 5A/ac NO+NC (за активен товар)
2 - 24V/dc 25mA SSR
3 - 3A транзисторен MOSFET изход (24Vdc - външно захранване)
4 - 1A симисторен изход (220Vac - външно захранване)

ЗАХРАНВАНЕ ВХОДОВЕ

1 - Вътрешно захранване 24Vdc max. 50mA
2 - Гальванично разделени (външно захранване)

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ

A - 220V/ac +/-15% 50-60Hz (24Vdc 25mA SSR изход)
C - 24V/dc (24Vdc 25mA SSR изход)
B - 85-265Vac 50-60Hz (24Vdc 25mA SSR изходи)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ : SM326-A-1-1-1-2-RG